




牧田®

使用說明書

充電式砂布帶機

DBS180



使用前請閱讀。

規格

型號：	DBS180
砂帶尺寸	9 mm x 533 mm
砂帶速度	600 - 1,700 m/min
全長	500 mm *1
額定電壓	D.C. 18 V
淨重	2.1 kg

*1. 含研磨帶與電池組 (BL1860B)。

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格可能因銷往國家之不同而異。
- 重量（含電池組）符合 EPTA-Procedure 01/2014

適用的電池組與充電器

電池組	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
充電器	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- 上述某些電池組與充電器可能會因居住地區而無法使用。

⚠警告：務必使用上述的電池組與充電器。使用任何其他電池組與充電器可能會導致人員受傷和／或火災。

符號

以下顯示本設備可能使用的符號。在使用工具前，請務必理解其涵義。



請仔細閱讀使用說明書。



請佩帶護目鏡。



僅用於歐盟國家
請勿將電氣設備或電池組與
家庭普通廢棄物一同丟棄！
請務必遵守歐洲關於廢棄電子
電器設備和關於電池與蓄電池
以及廢電池與廢蓄電池的指
令，根據法律法規執行。達到
使用壽命的電氣設備與電池組
必須分類回收至符合環境保護
規定的再循環機構。

用途

本工具預定用於大型木材表面、塑膠、金屬材料及漆面拋光。

噪音

典型A加權噪音級別（根據EN62841-2-4測定）：
聲壓級（ L_{pA} ）：77 dB (A)
不確定度（K）：3 dB (A)

注：聲明的噪音值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注：聲明的噪音值亦可用於暴露的初步評估。

⚠警告：請佩帶護耳罩。

⚠警告：實際使用電動工具時的噪音值，可能因使用方法（尤其是處理的工件種類）而不同於聲明的噪音值。

⚠警告：請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

振動

振動總值（三軸矢量和）（根據EN62841-2-4測定）：
工作模式：無負載操作
振動值（ a_h ）：2.5 m/s² 或更小
不確定度（K）：1.5 m/s²

注：聲明的總振動值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注：聲明的總振動值亦可用於暴露的初步評估。

⚠警告： 實際使用電動工具時的振動值，可能因使用方法（尤其是處理的工件種類）而不同於聲明的振動值。

⚠警告： 請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

EC符合性聲明

僅用於歐洲國家

本使用說明書的附錄A包含了EC符合性聲明。

安全警告

一般電動工具安全警告

⚠警告： 請通讀本電動工具附帶的所有安全警告、安全事項、插圖和規格。未按照以下列舉安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和／或嚴重傷害。

妥善保存所有的警告和安全事項說明以備將來參考。

在該警告中的「電動工具」是指電網電源供電（接電源線）的電動工具或電池驅動（充電式）的電動工具。

工作場地安全

1. 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場所會引發事故。
2. 請勿在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
3. 操縱電動工具時不可讓兒童和旁觀者接近。操作時分心會使你無法正常控制機器。

電氣安全


1. 電動工具插頭必須與插座匹配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。使用未經改裝的插頭和與之匹配的插座將減少觸電危險。

2. 工作時，身體不可接觸到接地的金屬體，例如鐵管、散熱器、火爐和冷凍機。如果身體接地會增加觸電危險。
3. 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。若有水進入電動工具將增加觸電危險。
4. 不得踐踏導線。不可拖著導線移行工具或拉導線拔出插頭。還須避免使導線觸及高熱物體、油脂、尖銳邊緣或運動部件。受損或纏繞的導線會增加觸電危險。
5. 當在戶外使用電動工具時，一定要採用戶外專用的延長導線。採用戶外專用的延長導線能減少觸電的危險。
6. 如必須在潮濕的環境中使用電動工具，請使用殘餘電流裝置（RCD）保護電源。使用RCD保護電源能減少觸電的危險。
7. 電動工具會產生對使用者無害的電磁場（EMF）。不過，對心律調整器使用者及其他類似醫療器材的使用者而言，請務必先聯絡器材製造商及／或醫師以瞭解相關建議，再操作此類電動工具。

人身安全

1. 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。請勿在疲勞時或受到藥物、酒精或治療影響時操作電動工具。在操作電動工具期間分心可能會導致嚴重人身傷害。
2. 使用安全裝置。始終佩帶護目鏡。安全裝置，如適當條件下的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、防護耳罩等設備能減少人身傷害。
3. 避免意外起動。在將工具接上電源和／或電池組以及拿起或搬動電動工具之前，確保開關處於關閉位置。搬運工具時手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會引發事故。
4. 在電動工具接通之前，取下所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
5. 操作時手不要伸得太長。使用時請雙腳站穩，時刻保持平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
6. 注意衣裝。不要穿寬鬆衣服或佩帶飾品。勿使頭髮和衣服靠近運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長發易卷入運動部件。
7. 如果提供了與排屑裝置、集塵設備連接用的裝置，則確保他們連接完好且使用得當。使用集塵設備可減少因碎屑引起的危險。

8. 切勿因頻繁使用本工具而自認熟練導致您大意輕忽工具的安全原則。一時的疏忽隨即會造成人員重傷。
9. 使用電動工具時，請務必配戴護目鏡，以防眼睛受到傷害。護目鏡需符合美國 **ANSI Z87.1** 標準、歐洲 **EN 166** 標準或澳洲／紐西蘭 **AS/NZS 1336** 標準。若於澳洲／紐西蘭地區，法定需配戴面罩以保護臉部。



雇主有責任監督工具操作者和其他鄰近工作區域的人員穿戴合適的安全保護裝備。

電動工具使用和注意事項

1. 使用電動工具時請勿用蠻力。根據用途使用適當的電動工具。選擇具有適當設計額定值的電動工具會使妳工作更有效、更安全。
 2. 如果開關無法接通或關閉工具電源，則不可使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
 3. 在進行任何調整、更換配件或存放電動工具之前，請將插頭從電源上拔下，並且／或將可拆式電池組從工具上取下。此類防護性安全措施可減少電動工具突然起動的危險。
 4. 將閒置的電動工具存放在小孩不能拿到之處，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。
 5. 保養電動工具及配件。檢查運動部件的安裝誤差或卡滯情形、零件損壞和影響電動工具運轉的其他情況。如有損壞，電動工具必須在使用之前修理好。許多事故由保養不良的電動工具引發。
 6. 保持切削刀具的鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易被卡住而且容易控制。
7. 按照使用說明書，根據作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與要求不符的操作可能會導致危險情況。
 8. 手柄及握把表面務必保持乾燥清潔，不沾油脂。如手柄及握把表面油滑，將無法在非預期的情況下安全操控工具。
 9. 使用此工具時，請勿穿戴可能會捲入的布質工作手套。布質工作手套捲入移動零件中，會導致嚴重的人身傷害。

用電池驅動的電動工具的使用和注意事項

1. 僅使用製造商指定的充電器進行充電。使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
2. 僅使用專門設計的電池組給電動工具供電。使用任何其他電池組可能會造成人身傷害及火災。
3. 不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路。短接電池端子可能會引起燃燒或起火。
4. 使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。
5. 請勿使用損壞或經修改過的電池組或工具。損壞或經修改過的電池可能會出現無法預料的運作情形，而引發火災、爆炸或人員受傷風險。
6. 請勿將電池組或工具暴露於火源或高溫環境。暴露於火源或 130 °C 以上的高溫可能會發生爆炸。
7. 請遵守所有充電說明，並勿於說明中指定之溫度範圍外進行電池組或工具充電。以錯誤的方式或於指定之溫度範圍外進行充電，可能會損壞電池，並增加火災風險。

維修

1. 將你的電動工具送交專業維修人員修理，必須使用相同的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
2. 請勿維修損壞的電池組。僅可由製造商或授權的維修商維修電池組。
3. 上潤滑油及更換附件時請遵循本說明書指示。

充電式砂布帶機安全警告

1. 執行砂磨操作時，請確保工作區域通風良好。
2. 部分材料含有毒化學物質。小心切勿吸入粉塵，並避免皮膚接觸。遵循材料供應商的安全提示。
3. 務必使用和您的作業原料以及作業類型相符的防塵面罩／呼吸器。
4. 請務必佩帶安全眼鏡或護目鏡。一般眼鏡或太陽眼鏡不屬於安全眼鏡。
5. 請務必用雙手握緊工具。
6. 開啟開關前，請確保砂帶未與工件接觸。
7. 雙手切勿靠近旋轉部件。
8. 請勿放任工具自行運轉。僅可採用手持方式操作工具。
9. 本工具無防水功能，因此請勿將工件表面弄濕。

妥善保存這些手冊。

警告： 請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全須知

1. 使用電池組之前，請閱讀（1）充電器、（2）電池和（3）使用電池的產品上的所有指示說明和注意標識。
2. 請勿拆解或改裝電池組。以免引發火災、過熱或爆炸。
3. 如果工具運行時間極短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這種情況可能會導致失明。
5. 請勿短接電池組：
 - (1) 請勿用任何導電材料觸碰電池端子。
 - (2) 避免將電池組與釘子、硬幣等金屬物品存放在同一容器中。
 - (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。電池短路會產生較大的電流、導致過熱並可能引起起火甚至擊穿。
6. 請勿在溫度可能達到或超過 50°C 的場所存放或使用工具和電池組。
7. 請勿焚燒電池組，即使其已嚴重損壞或徹底磨損。電池組會在火中爆炸。
8. 請勿釘牢、切割、輾壓、丟擲、摔落電池組，或使電池組撞擊硬物。這類行為可能會引發火災、過熱或爆炸。
9. 請勿使用損壞的電池。

10. 本工具附帶的鋰離子電池需符合危險品法規要求。
第三方或轉運代理在進行商業運輸時，應遵循包裝和標識方面的特殊要求。
有關運輸項目的準備作業，諮詢危險品方面的專業人士。同時，請遵守可能更詳盡的國家法規。
請使用膠帶保護且勿遮掩表面的聯絡資訊，並牢固封裝電池，使電池在包裝內不可動。
11. 廢棄電池須移出工具並安全地棄置。關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。
12. 電池僅可用於 Makita（牧田）規定產品。將電池裝入非相容產品中可能會導致起火、過熱、爆炸或電解液滲漏情形。
13. 若工具長期間不使用，電池須從工具移出。
14. 使用期間和之後，電池組可能會發燙，因而造成燙傷或低溫灼傷。處理發燙的電池組時，請多加小心。
15. 使用後請勿立即觸碰工具的端子，因為端子溫度極高，足以造成燙傷。
16. 請勿讓碎屑或塵土卡在電池組的端子、孔洞和溝槽。以免造成工具或電池組性能下降或故障。
17. 除非工具支援在高電壓電氣線路附近使用，否則請勿在高電壓電氣線路附近使用電池組。以免造成工具或電池組失常或故障。
18. 將電池置於孩童無法觸及之處。

妥善保存這些手冊。

小心： 請僅使用原裝 Makita（牧田）電池。使用非原裝 Makita（牧田）電池或經過改裝的電池可能會導致電池爆炸，從而造成火災、人身傷害或物品受損。同時也會導致牧田工具和充電器的牧田保修服務失效。

保持電池最大使用壽命的提示

1. 要在電池組完全放電前對其充電。當發現工具動力不足時，一定要停止使用工具並對電池組進行充電。
2. 切勿對已經充滿的電池組再次充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。
3. 要在室溫為 10°C – 40°C 的條件下對電池組充電。請在充電前使處於發熱狀態的電池組冷卻。
4. 不使用電池組時，請將其從工具或充電器取下。
5. 如果電池組長時間（超過六個月）未使用，請給其充電。


功能描述

⚠小心：調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

安裝或拆卸電池組

⚠小心：安裝或拆卸電池組前，請務必關閉工具電源。

⚠小心：安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手中滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。



► 1. 紅色指示器 2. 按鈕 3. 電池組

拆卸電池組時，要在滑動電池組前側按鈕的同時將其從工具中抽出。

安裝電池組時，將電池組舌片對準電池倉槽溝，將其滑入。將其插到底直至聽到喀嗒聲鎖定到位時為止。如果您尚能看見按鈕上側的紅色指示器，則說明還未完全鎖定。

⚠小心：務必將電池組完全插入，直至看不見紅色指示器為止。否則其可能會意外從工具中脫落出來從而造成自身或他人受傷。

⚠小心：請勿過度用力安裝電池組。如果電池組滑動不平滑，可能是插入不當。

工具／電池組保護系統

本工具配備工具／電池保護系統。此系統可自動切斷電源，以延長工具和電池使用壽命。若本工具或電池在操作期間出現下列任一情況，工具將自動停止運轉：

過載保護

以導致異常高電流的方式操作工具時，此保護機制會啟動。在此情況下，請關閉工具電源，並停止會導致工具過載的操作方式。之後再開啟工具電源，重新啟動工具。

過熱保護


工具或電池過熱時，此保護機制會啟動。在此情況下，請先讓工具及電池冷卻，再重新啟動工具。

過放電保護

剩餘電池電量偏低時，此保護機制會啟動。在此情況下，請取出工具中的電池並進行充電。

顯示電池的剩餘電量

僅適用於帶指示燈的電池組



► 1. 指示燈 2. 檢查按鈕

按下電池組上的檢查按鈕顯示剩餘電池電量。指示燈將亮起數秒。

指示燈			剩餘電量
 亮起	 關閉	 閃爍	
			75%至100%
			50%至75%
			25%至50%
			0%至25%
			請對電池進行充電。
 	 		電池可能存在故障。


注：根據使用條件和環境溫度，指示電量可能於實際電量有稍許不同。

注：電池保護系統運作時，第一個（最左側）指示燈將閃爍。

調整支臂傾斜度

支臂可在圖中的「A」範圍（-5° 至 90°）內以任意角度轉動及固定。將角度調整至能夠舒適作業的位置。


將其抬起即可鬆開鎖定桿。將支臂轉動至所需位置，然後緊固鎖定桿以確實固定支臂。



► 1. 鎖定桿 2. 支臂

更換支臂

可將寬度為 6 mm (1/4 ") 及 13 mm (1/2 ") 的砂帶與專為對應砂帶寬度設計的選用支臂一起安裝。鬆開固定支臂的螺絲，並以選用支臂來更換標準配備支臂，然後將螺絲確實鎖緊。



► 1. 螺絲 2. 支臂

開關動作


警告： 為保障您的個人安全，本工具配備有保護鎖定開關，可防止本工具意外啟動。若工具可在僅扣動開關扳機而未釋放保護鎖定開關的情況下運行，切勿使用工具。在繼續使用工具前，請將其攜至授權維修服務中心進行修繕。

小心： 將電池組裝入工具前，請務必確認開關扳機是否正確動作，且釋放後能夠回到「OFF」（關閉）位置。操作開關無法正常作動的工具會導致工具失控及嚴重的人身傷害。

注意： 請勿在未釋放保護鎖定開關時用力扣動開關扳機。否則會導致開關破裂。

注意： 支臂轉動超過 90° 時，無法釋放保護鎖定開關。


為避免意外扣動開關扳機，本工具配備保護鎖定開關。從 A 側按下開關桿 (🔒) 即可將開關扳機解鎖，從 B 側按下 (🔒) 即可鎖定。



► 1. 保護鎖定開關

扣動開關扳機即可啟動工具。釋放開關扳機即可停止。

需要連續操作時，可扣動開關扳機，然後按下鎖定按鈕。若要從鎖定開關位置停止工具，可將開關扳機扣到底，然後釋放。




► 1. 鎖定按鈕 2. 開關扳機

點亮前燈

⚠小心： 不要直視燈光或光源。

每轉動 60° 即可調整照明方向，共有三種方向可供調整。扣動開關扳機，即可點亮燈。若要關閉此燈，請釋放開關扳機。釋放開關扳機大約 10 秒後，燈會熄滅。



► 1. 燈

注： 工具過熱時，指示燈會閃爍一分鐘。在此情況下，請讓工具冷卻後再進行操作。


注： 請用乾布擦去燈殼上的塵垢。應小心不要刮花燈頭，否則可能會降低照明度。

速度調節盤

透過將速度調節盤轉動至 1 到 5 的指定數字設定，可在每分鐘 600 m 至 1,700 m (1,970 - 5,600 ft/min) 之間調整砂帶速度。

當調節盤向數字 5 的方向轉動時，可獲得較高速度；向數字 1 的方向轉動時，可獲得較低速度。請針對要砂磨的工件選擇正確的速度。

⚠小心： 速度調節盤僅可在調節盤上指示的數字之間轉動。請勿過度施力使調節盤超出該範圍，否則可能無法調節速度。



► 1. 速度調節盤


裝配

⚠小心： 在對工具進行任何裝配操作之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

拆卸與安裝研磨帶

將凸輪桿向後拉動以釋放砂帶中的張力，然後將砂帶拆下。

若要安裝砂帶，請先將砂帶的一側放在後皮帶輪上，將另一側鉤在前皮帶輪上，然後將凸輪桿固定至原始位置。




► 1. 凸輪桿 2. 研磨帶 3. 後皮帶輪 4. 前皮帶輪

調整砂帶軌跡

以低速試運轉時，務必確保砂帶與支臂正確對齊。

請利用指旋螺絲使砂帶軌跡保持在中央。向下觀看工具且其支臂指向前方時，順時針轉動螺絲可使支臂向右傾斜，逆時針轉動則會向左傾斜。



► 1. 支臂 2. 指旋螺絲

安裝側把手


⚠️小心： 操作前，請將指旋螺絲確實鎖緊。

⚠️小心： 請避免在側把手上過度施力，否則在以下情況中，把手基座會鬆動，且工具可能會因此掉落，並造成損壞或人身傷害：

- 在操作期間對側把手施加強力撞擊力道
- 僅用單手握住側把手並隨意地操作工具
- 僅用單手握住側把手來搬運工具

側把手（輔助手柄）可讓您在操作時緊握工具。

1. 將把手旋入位於把手基座中的緊固螺帽內。




► 1. 把手 2. 把手基座 3. 緊固螺帽

2. 鬆開把手基座內的指旋螺絲。

將基座安裝至馬達外殼的圓筒上，使基座上的鎖定凸耳對齊外殼表面上的淺溝槽。

鎖緊指旋螺絲以緊固把手。



► 1. 指旋螺絲 2. 馬達外殼


連接至 Makita（牧田）吸塵器

⚠️小心： 當吸塵器未連接至噴嘴時，務必蓋上噴嘴蓋。切勿將手指插入噴嘴內。

注意： 使用吸塵器前，務必詳閱吸塵器隨附的使用說明書。

注：視吸塵器系統而定，可能需安裝選配 22 號前端管口、接頭或工具轉接頭，才可進行連接。

可將砂布帶機連接至 Makita（牧田）吸塵器，以進行更乾淨的砂磨操作。開啟噴嘴蓋，然後安裝集塵噴嘴。將吸塵器的軟管連接至集塵噴嘴。



► 1. 集塵噴嘴 2. 前端管口／接頭／轉接頭
3. 吸塵器軟管 4. 吸塵器

操作

⚠️小心： 若工件可能會在操作期間移動，請使用夾鉗等將其固定。



⚠️小心： 避免對鋁和鎂等可燃材料進行任何砂磨操作。否則可能會導致火災、爆炸或受傷風險。

⚠️小心： 開啟或關閉工具電源前，務必確保沒有將砂帶的任何部分置於工件表面上。否則可能會導致砂磨拋光效果不佳、砂帶損壞或工具失控。


⚠️小心： 操作過程中，請避免身體接觸工具的砂帶和旋轉部件。務必注意周圍環境和旁人，並隨時注意可能發生的危險。

⚠️小心： 請勿試圖顛倒握住和操作本工具。否則可能會導致嚴重的意外並造成人身傷害。

啟動工具，等待其達到全速。請務必用雙手握緊工具。將工具輕輕放在工件表面上，然後前後移動工具。



務必利用圖中的「C」範圍（平坦軌座末端和前皮帶輪之間）來砂磨工件。僅可將砂帶輕輕按壓在工件上。壓力過大可能會導致砂帶受損，並縮短工具的使用壽命。



► 1. 平坦軌座 2. 前皮帶輪

保養

⚠️小心： 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源開關並拆下電池組。

注意： 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

為了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由Makita（牧田）授權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用Makita（牧田）的更換部件。


存放

⚠️小心： 移動支臂時，小心不要夾傷手指。否則可能會造成人員受傷。

支臂最多可移動 160°。將支臂向上折疊可節省存放空間。


1. 將其抬起即可鬆開鎖定桿。將支臂轉動 90°。

2. 按住滑塊旋鈕，然後將支臂的角度調整至圖中的「B」範圍（90° 至 160°）。



- 1. 鎖定桿 2. 滑塊旋鈕 3. 支臂

3. 緊固鎖定桿以固定支臂。



- 1. 鎖定桿 2. 保護鎖定開關

注意：支臂轉動超過 90° 時，保護鎖定開關會自動啟動。

選購附件

⚠️ 小心： 這些附件或裝置專用於本說明書所列的Makita（牧田）專用工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將選購附件或裝置用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的Makita（牧田）維修服務中心。

- 集塵噴嘴組件
- 支臂（6、9、13 mm（1/4″、3/8″、1/2″））
- 研磨帶
- 防塵蓋板套組
- 28 號軟管套組
- 前端管口
- Makita（牧田）原裝電池和充電器

注： 本列表中的一些部件可能作為標準配件包含於工具包裝內。規格可能因銷往國家之不同而異。

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885815-129 ZHTW 20200625
