






牧田®

使用說明書

充電式吸塵器

VC001GL
VC003GL



  使用前請閱讀。

警告

- 本機器不適用於生理、感官或心智不全者（包括兒童），或缺乏經驗與知識的人士。
- 應監督兒童，確保他們不會將本吸塵器當成玩具。
- 如需電池類型的參考資料，請參閱「規格」章節。
- 如需瞭解拆卸或安裝電池的方式，請參閱「安裝或拆卸電池組」一節。
- 棄置電池組時，請將其從工具取出，並棄置於安全場所。關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。
- 如果長時間不使用工具，必須從工具中取出電池。
- 請勿使電池組短路。
- 如需保養工作期間相關注意事項的詳細資料，請參閱「保養」章節。

規格

型號：	VC001GL	VC003GL	
標準濾紙型	濾布袋（乾與濕灰塵）		
最大風量（使用 BL4040， $\varnothing 32$ mm x 1.7 m 軟管）	2.7 m ³ /min		
真空（使用 BL4040， $\varnothing 32$ mm x 1.7 m 軟管）	23 kPa		
可恢復容量	灰塵	8 L	15 L
	水	6 L	12 L
尺寸（長 × 寬 × 高）	366 mm x 334 mm x 425 mm	366 mm x 334 mm x 475 mm	
額定電壓	D.C. 36 V - 40 V（最大）		
淨重	8.1 - 10.0 kg	8.4 - 10.3 kg	
防護等級	IPX4		

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格和電池組可能因銷往國家之不同而異。
- 僅含電池組重量。器具及電池組的最輕與最重組合重量如表中所示。
- 若要吸取濕灰塵，需使用浮球及濾水網或濾布袋。

適用的電池組與充電器

電池組	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* *：推薦的電池
充電器	DC40RA / DC40RB / DC40RC

- 上述某些電池組與充電器可能會因居住地區而無法使用。

⚠警告：務必使用上述的電池組與充電器。使用任何其他電池組與充電器可能會導致人員受傷和／或火災。

符號

以下顯示本設備可能使用的符號。在使用工具前，請務必理解其涵義。



請仔細閱讀使用說明書。



特別小心和注意。



警告！吸塵器可能內含有害灰塵。



切勿站在吸塵器上。



粉塵等級 L (輕)。吸塵器可吸起粉塵等級 L 的灰塵。請遵守粉塵與職業安全衛生相關的國家法規。



僅用於歐盟國家
由於本設備中存有危險組件，廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池可能會對環境與人體健康產生負面影響。請勿將電氣與電子器具或電池和家庭廢棄物一同處理！根據針對廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池及廢棄蓄電池與電池制訂的歐洲指令及其對本國法律的修改版，應依照環境保護法規個別存放廢棄電氣設備、電池與蓄電池，並將其送至都市垃圾獨立回收點。這類設備會在設備上以打叉的滑輪垃圾桶作為符號標示。

用途

本器具用於聚集乾濕灰塵。本器具適用於如旅館、學校、醫院、工廠、商店、辦公室及租賃業等商業用途。

噪音

典型A加權噪音級別（根據EN60335-2-69測定）：

型號VC001GL

聲壓級 (L_{pA})：70 dB (A)或更小
不確定度 (K)：2.5 dB (A)

型號VC003GL

聲壓級 (L_{pA})：70 dB (A)或更小
不確定度 (K)：2.5 dB (A)

工作時的噪音級別可能會超過80 dB (A)。

注：聲明的噪音值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注：聲明的噪音值亦可用於暴露的初步評估。

警告：請佩帶護耳罩。

警告：實際使用電動工具時的噪音值，可能因使用方法（尤其是處理的工件種類）而不同於聲明的噪音值。

警告：請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

振動

振動總值（三軸矢量和）（根據EN60335-2-69測定）：

型號VC001GL

振動值 ($a_{h,M}$)：2.5 m/s² 或更小
不確定度 (K)：1.5 m/s²

型號VC003GL

振動值 ($a_{h,M}$)：2.5 m/s² 或更小
不確定度 (K)：1.5 m/s²

注：聲明的總振動值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注：聲明的總振動值亦可用於暴露的初步評估。

警告：實際使用電動工具時的振動值，可能因使用方法（尤其是處理的工件種類）而不同於聲明的振動值。

警告：請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

EC符合性聲明

僅用於歐洲國家

本使用說明書的附錄A包含了EC符合性聲明。

安全警告

充電式吸塵器安全警告

警告：重要事項 請務必在使用前仔細閱讀所有安全警告和指導說明。未按照以下列舉的警告和安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和/或嚴重傷害。

1. 使用前，請確保將本集塵機交由已充分了解使用方式的人士操作。
2. 使用前，應為操作員提供機器使用的資訊、指示和訓練，以及機器適用的物質，包含收集材料的安全清除與棄置方法。
3. 若泡沫/液體滲出，請立即關閉工具。
4. 請定期清潔水位限制裝置，並檢查有無受損跡象。
5. 務必確定正確安裝濾網，再開始使用。未安裝濾網時，請勿使用吸塵器。若濾網損壞，請立即更換。濾網為消耗品，建議存放一些做為備用。

6. 避免意外起動。安裝電池時，請確認開關已關閉。
7. 請勿嘗試吸取可燃物、煙火、點燃的香菸、高溫灰燼、高溫金屬碎屑，以及剃刀、針及碎玻璃等尖銳物。
8. 切勿在汽油、瓦斯、油漆、黏著劑或其他爆炸性極高的物質附近使用本集塵機。開關開啟及關閉時會產生火花。馬達整流器運作時亦然。可能會導致危險爆炸事故。
9. 切勿吸取有毒物質、致癌物、易燃物或石棉、砷、鉍、鉍、鉛、殺蟲劑等其他危險品，或其他對健康有害的物質。
10. 請務必將集塵機放置於水平的表面上以避免其意外掉落或移動。
11. 切勿在下雨時，在室外使用本集塵機。
12. 在芬蘭，本機器不得於低溫的室外使用。
13. 使用時，請勿接近熱源（火爐等）。
14. 如果排氣會回到室內，室內必須提供適當的換氣次數。請務必參閱國家法規。
15. 請勿塞住吸入口/出氣口/冷卻口。這些通風口有助於馬達冷卻。應小心避免阻塞，以免馬達因通風不良而燒毀。
16. 使用時請雙腳站穩，時刻保持平衡。
17. 請勿摺疊、拉扯或踩踏軟管。
18. 操作期間若察覺性能下降或任何異常，請立即停止集塵機。
19. 取下電池。不使用、維修前及更換附件時。
20. 每次使用後，請立即清潔並維護集塵機，以保持最佳運作狀態。
21. 細心保養集塵機。保持集塵機清潔，以發揮更優異、更安全的性能。請遵循配件更換說明。手柄務必保持乾燥清潔，不沾油脂。
22. 檢查受損零件。進一步使用集塵機前，應仔細檢查已受損的保護罩或其他零件，判斷其是否能夠正確運作，並發揮其應有功能。檢查運動部件是否對正及卡滯、零件是否破損、安裝是否正確，以及其他可能影響其運作的情況。保護罩或其他零件受損時，除非本說明手冊另有指示，否則應交由授權維修服務中心妥善修復或更換。請將故障的開關交由授權維修服務中心進行更換。若開關無法開啟或關閉集塵機，請勿使用該集塵機。
23. 使用者維修時，只要合理可操作，且不會造成保養工作人員和其他人危險，則應拆解、清潔並維修機器。
24. 本機器每年至少須由製造商或專業人員進行一次技術檢查，例如檢查濾網是否損壞、機器的氣密性及控制結構是否正常運作。
25. 執行保養或維修作業時，所有無法順利清潔乾淨的汙染物品都應該丟棄；這類物品應根據現行廢棄物處理法規放入防水袋內。
26. 更換零件。維修時，僅可使用相同的更換零件。
27. 存放閒置的吸塵器。不使用時，應將集塵機存放於室內。
28. 存放前，必須先將濕濾網及液體容器的內部零件置乾。
29. 請善待集塵機。集塵機即使再堅固耐用，也有可能因粗暴使用而損壞。
30. 請勿嘗試以苯、稀釋劑或化學清潔劑清潔集塵機內外部。否則會導致破裂及變色。
31. 請勿在油性漆、油漆稀釋劑、汽油、部分防蟲物質等會散發出可燃性、爆炸性或有毒蒸汽的密閉空間內，或在具有可燃性粉塵的區域中使用集塵機。
32. 請勿在服藥後或酒醉時操作本工具及任何工具。
33. 基於基本安全原則，請配戴具有側邊護罩的護鏡或護目鏡。
34. 在粉塵飛揚的環境中作業時，請配戴防塵面罩。
35. 本機器不適用於生理、感官或心智不健全者（包括兒童），或缺乏經驗與知識的人士。
36. 應監督兒童，確保他們不會將本吸塵器當成玩具。
37. 切勿在雙手潮濕的情況下拿取電池及吸塵器。
38. 於階梯上進行清潔工作時需格外小心。
39. 請勿將集塵機當作踏凳或工作台使用。機器可能發生傾倒並導致人員受傷。

用電池驅動的電動工具的使用和注意事項

1. 僅使用製造商指定的充電器進行充電。使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
2. 僅使用專門設計的電池組給電動工具供電。使用任何其他電池組可能會造成人身傷害及火災。

3. 不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路。短接電池端子可能會引起燃燒或起火。
4. 使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。
5. 請勿使用損壞或經修改過的電池組或工具。損壞或經修改過的電池可能會出現無法預料的運作情形，而引發火災、爆炸或人員受傷風險。
6. 請勿將電池組或工具暴露於火源或高溫環境。暴露於火源或 130°C 以上的高溫可能會發生爆炸。
7. 請遵守所有充電說明，並勿於說明中指定之溫度範圍外進行電池組或工具充電。以錯誤的方式或於指定之溫度範圍外進行充電，可能會損壞電池，並增加火災風險。
8. 請勿在溫度可能達到或超過 50°C 的場所存放或使用工具和電池組。
9. 請勿焚燒電池組，即使其已嚴重損壞或徹底磨損。電池組會在火中爆炸。
10. 請勿釘牢、切割、輾壓、丟擲、摔落電池組，或使電池組撞擊硬物。這類行為可能會引發火災、過熱或爆炸。
11. 請勿使用損壞的電池。
12. 本工具附帶的鋰離子電池需符合危險品法規要求。
第三方或轉運代理在進行商業運輸時，應遵循包裝和標識方面的特殊要求。有關運輸項目的準備作業，諮詢危險品方面的專業人士。同時，請遵守可能更詳盡的國家法規。
請使用膠帶保護且勿遮掩表面的聯絡資訊，並牢固封裝電池，使電池在包裝內不可動。
13. 廢棄電池須移出工具並安全地棄置。關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。
14. 電池僅可用於 Makita (牧田) 規定產品。將電池裝入非相容產品中可能會導致起火、過熱、爆炸或電解液滲漏情形。
15. 若工具長期間不使用，電池須從工具移出。
16. 使用期間和之後，電池組可能會發燙，因而造成燙傷或低溫灼傷。處理發燙的電池組時，請多加小心。
17. 使用後請勿立即觸碰工具的端子，因為端子溫度極高，足以造成燙傷。
18. 請勿讓碎屑或塵土卡在電池組的端子、孔洞和溝槽。以免造成工具或電池組性能下降或故障。
19. 除非工具支援在高電壓電氣線路附近使用，否則請勿在高電壓電氣線路附近使用電池組。以免造成工具或電池組失常或故障。
20. 將電池置於孩童無法觸及之處。

妥善保存這些手冊。

警告： 請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全須知

1. 使用電池組之前，請閱讀 (1) 充電器、(2) 電池和 (3) 使用電池的產品上的所有指示說明和注意標識。
2. 請勿拆解或改裝電池組。以免引發火災、過熱或爆炸。
3. 如果工具運行時間極短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這種情況可能會導致失明。
5. 請勿短接電池組：
 - (1) 請勿用任何導電材料觸碰電池端子。
 - (2) 避免將電池組與釘子、硬幣等金屬物品存放在同一容器中。
 - (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。

電池短路會產生較大的電流、導致過熱並可能引起起火甚至擊穿。
6. 使用後請勿立即觸碰工具的端子，因為端子溫度極高，足以造成燙傷。
7. 請勿讓碎屑或塵土卡在電池組的端子、孔洞和溝槽。以免造成工具或電池組性能下降或故障。
8. 除非工具支援在高電壓電氣線路附近使用，否則請勿在高電壓電氣線路附近使用電池組。以免造成工具或電池組失常或故障。
9. 將電池置於孩童無法觸及之處。


妥善保存這些手冊。

小心： 請僅使用原裝 Makita (牧田) 電池。使用非原裝 Makita (牧田) 電池或經過改裝的電池可能會導致電池爆炸，從而造成火災、人身傷害或物品受損。同時也會導致牧田工具和充電器的牧田保修服務失效。

保持電池最大使用壽命的提示

1. 要在電池組完全放電前對其充電。當發現工具動力不足時，一定要停止使用工具並對電池組進行充電。
2. 切勿對已經充滿的電池組再次充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。
3. 要在室溫為 $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ 的條件下對電池組充電。請在充電前使處於發熱狀態的電池組冷卻。
4. 不使用電池組時，請將其從工具或充電器取下。
5. 如果電池組長時間（超過六個月）未使用，請給其充電。

部件說明



圖片1

- 1. 頂部裝置 2. 浮球 3. 浮球籠 4. 濾布袋
5. 集塵槽

功能描述

⚠️ 小心：調整或檢查器具功能之前，請務必關閉器具電源開關並取下電池組。


安裝或拆卸電池組

⚠️ 小心：安裝或拆卸電池組前，請務必先關閉器具電源開關。

⚠️ 小心：安裝或拆卸電池組時，請握緊吸塵器和電池組。否則可能會從手中滑落，進而導致吸塵器和電池組損壞，或造成人員受傷。

⚠️ 小心：開啟或關閉電池蓋時，請小心不要夾傷手指。否則可能會受傷。

吸塵器具有兩個電池插槽。透過並聯安裝兩個相同電池，可延長一或多次的運行時間，而不停下來充電電池。吸塵器也可使用單一電池運作，您可根據個人需求選擇使用兩個電池或單一電池。



圖片2

- 1. 左側電池插槽 2. 右側電池插槽

使用兩個電池

使用兩個電池進行連續作業，不僅能延長運作時間，也能提升清潔效率。第一個電池電量用盡時，吸塵器會自動切換電源，並以第二個電池持續運作。

注：左側電池插槽（朝向吸塵器正面時）的優先順序高於右側電池插槽。只有在左側電池插槽沒有裝入電池或左側電池插槽中的電池沒電時，才會將右側電池插槽識別為電源。


注：在吸塵器將其電源從左側電池插槽切換為右側電池插槽後，您可從左側電池插槽取出電池並充電。若要在安裝充滿電的電池後將優先使用順序改回左側電池插槽，請重新啟動吸塵器。

使用單一電池

只會將左側或右側電池插槽中的其中一個電池當作電源。吸塵器會根據操作情況自動判斷可用的電池插槽。


安裝及解除安裝

若要安裝電池組，請先扳開鎖定鈕，再開啟電池蓋。接著將電池組插入。



▶ 1. 鎖定鈕 2. 電池蓋

將電池組上的舌片對準電池外殼上的槽溝並滑入定位。將其插到底，直到聽見喀嗒聲鎖入定位為止。然後鎖定電池蓋。



▶ 1. 電池組 2. 按鈕

若要取出電池組，請按住電池組正面的按鈕，並將電池組從電池外殼推出。


⚠小心：務必將電池組完全裝入。否則其可能會從器具意外脫落，導致自身或他人受傷。

⚠小心：請勿過度用力安裝電池組。如果電池組滑動不平滑，可能是插入不當。

注：當吸塵器將電源從第一個電池切換為第二個電池時，可能會暫時停止運作，而導致吸力稍微減弱。請注意，這並非故障，吸塵器會在暫停後立即恢復運作。

顯示電池的剩餘電量

按下電池組上的檢查按鈕顯示剩餘電池電量。指示燈將亮起數秒。



圖片5

▶ 1. 指示燈 2. 檢查按鈕


指示燈			剩餘電量
亮起	關閉	閃爍	
■	□	▧	75%至100%
■ ■ ■ ■			50%至75%
■ ■ □ □			25%至50%
■ □ □ □			0%至25%
▧ □ □ □			請對電池進行充電。
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			電池可能存在故障。

注：根據使用條件和環境溫度，指示電量可能於實際電量有稍許不同。

注：電池保護系統運作時，第一個(最左側)指示燈將閃爍。


控制面板上的電池指示燈

在控制面板上，隨時可查看剩餘電池電量。按下檢查按鈕，左側和右側指示燈將會顯示對應的電池電量。



圖片6

▶ 1. 電池指示燈 2. 檢查按鈕



圖片7

電池指示燈狀態			剩餘電池電量
開啟	關閉	閃爍	
			50%至100%
			20%至50%
			0%至20%
			請對電池進行充電
			電池未插入

注：當吸塵器開始運作或切換至不同電源時，電池指示燈也會啟動。


器具／電池保護系統

本器具配備器具／電池保護系統。此系統可自動切斷馬達電源，以延長器具和電池使用壽命。若本器具或電池出現下列任一情況，器具將會自動停止運作：


過載保護

以會導致異常高電流的方式操作器具／電池時，本器具會自動停止。在此情況下，請關閉器具電源，並停止會導致器具過載的操作方式。接著再打開器具電源，重新啟動器具。

過熱保護



器具過熱時，器具將自動停止運轉，且左側和右側電池指示燈會閃爍。在此情況下，請等待器具冷卻後，再重新啟動。



電池過熱時，器具將自動停止運轉，且過熱電池的其中一個指示燈會閃爍。在此情況下，請等待電池冷卻後，再重新啟動。

過放電保護

電池電量變低時，本器具將自動停止運作。若操作開關時本器具未運轉，請將電池從器具拆下並進行充電。

其他原因保護

保護系統也設計用於防止可能損壞器具的其他原因，並可讓器具自動停止運轉。當器具暫時停止或停止運作時，請執行所有下列步驟以解決原因。

1. 關閉器具電源並重新開啟，以重新啟動。
2. 對電池進行充電，或更換為已充電的電池。
3. 等待器具和電池冷卻。

如果恢復保護系統運作後，情況沒有任何改善，請洽詢當地 Makita（牧田）維修服務中心。

開關操作

開啟吸塵器

1. 將待機開關轉至「I」（ON）位置，讓吸塵器處於待機模式。
2. 按下電源按鈕。
若要切回待機模式，請再次按下電源按鈕。

關閉吸塵器


執行下列任一步驟。

- 按下電源按鈕讓吸塵器回到待機模式，然後將待機開關轉到「O」（OFF）位置。
- 將待機開關轉到「O」（OFF）位置。

調整吸力

可根據作業需求調整吸力。

- 往左轉動吸力調整鈕可降低吸力。
- 往右轉動吸力調整鈕可提高吸力。



圖片8

- 1. 待機開關 2. 電源按鈕 3. 吸力調整鈕

進行濕吸時自動吸入停止

警告：浮球運作時請勿長時間使用。在浮球運作時長時間使用吸塵器，可能會過熱，導致吸塵器變形。


警告：請勿吸取泡沫或肥皂水。這會導致泡沫在浮球運作前從出氣孔滲出。若在這種情況下繼續使用，可能會觸電並使吸塵器損壞。

只有在吸塵器搭配浮球與浮球籠使用的情況下，自動吸入停止功能才會作用。

本吸塵器搭載浮動機制，可在吸入特定量的水時，防止水進入馬達。集塵槽已滿且吸塵器無法再吸取水時，請關閉吸塵器並倒出集塵槽中的水。

鎖定及解鎖腳輪

後腳輪可使用擋桿鎖定，以便吸塵器保持靜止。
用手將擋桿下壓可鎖定腳輪，升起可解開。



圖片9


- 1. 腳輪 2. 擋桿 3. 鬆開位置 4. 鎖定位置

注：移動吸塵器時，請確認腳輪已解鎖。若在腳輪鎖定的情況下移動吸塵器，會損壞腳輪。

提把

小心：抬起及搬運器具時，應謹慎小心。否則，可能會導致人員受傷或器具損壞。

搬運吸塵器時，請握住頂部裝置的把手。不使用時，把手可收回頂部裝置。



圖片10

裝配

⚠️ 小心： 在對本器具進行任何作業之前，請務必關閉本器具電源開關並取下電池組。

⚠️ 小心： 進行組裝或維護時請務必戴上防塵口罩。


安裝粉末濾網 (HEPA) 及前置濾網 (乾灰塵)

選購配件

⚠️ 小心： 使用粉末濾網時，切勿吸取水、其他液體或濕灰塵。否則會使粉末濾網破損。

使用粉末濾網：


1. 鬆開用於固定浮球籠的螺絲，並將螺絲、浮球籠及浮球從頂部裝置拆下。



圖片11

▶ 1. 螺絲 2. 浮球籠 3. 浮球 4. 頂部裝置

2. 將濾布袋從集塵槽拆下。




圖片12

▶ 1. 濾布袋 2. 集塵槽

3. 將前置濾網置入集塵槽中，對齊前置濾網與集塵槽上的安裝位置記號。

4. 將減震墊裝入前置濾網並將粉末濾網裝到減震墊上，對齊粉末濾網與前置濾網上的安裝位置記號。

5. 將頂部裝置裝到集塵槽上，並使用鎖定門固定。



圖片13

▶ 1. 頂部裝置 2. 粉末濾網 (HEPA) 3. 減震墊 4. 前置濾網 5. 集塵槽 6. 安裝位置記號

注意： 使用粉末濾網前，請確認前置濾網及減震墊有同時使用。不可單獨安裝粉末濾網。

安裝濾水網

選購配件


注意： 若未安裝浮球及濾布袋或濾水網，切勿吸取水或濕灰塵。

注意： 若要吸取濕灰塵，請務必在吸塵器上安裝浮球籠及浮球。

注意： 在集塵槽上安裝濾水網時，將濾紙緊裝在集塵槽開口，使濾水網固定鈎牢固地鈎在集塵槽開口上，且濾水網與集塵槽之間無縫隙。

若只要吸取水或濕灰塵，濾水網較濾布袋適宜。

安裝濾水網時，請將濾紙上的安裝位置記號與集塵槽上的記號對齊。



圖片14

- 1. 濾水網 2. 集塵槽 3. 安裝位置記號

注：連續吸取大量水時，建議採用濾水網。若使用濾布袋會使吸塵力降低。

安裝紙盒

選購配件

警告： 使用紙盒前，請確認濾布袋或前置濾網有同時使用。若未同時使用濾布袋／前置濾網可能會產生異常聲響或發熱，而導致火災。


注意：使用紙盒時，切勿吸取水、其他液體或濕灰塵。否則會使紙盒破損。

注意：使用濾布袋時，請確認浮球及浮球籠已安裝於頂部裝置上。

注意：使用前置濾網時，請確認粉末濾網及減震墊有同時使用。

1. 攤開紙盒。
2. 將紙盒開口對齊集塵槽的吸塵口。

3. 將紙盒裝入集塵槽，使其紙板開口掛在紙盒固定座上。



圖片15

- 1. 紙盒 2. 紙板開口 3. 紙盒固定座
4. 吸塵口

安裝聚乙烯袋

聚乙烯袋裝入集塵槽時，您可輕鬆清空集塵槽，且不會弄髒雙手。


在集塵槽上攤開聚乙烯袋，將聚乙烯袋上緣的一側滑到固定板與集塵槽前壁之間的開口端。



圖片16

- 1. 固定板 2. 集塵槽前壁 3. 聚乙烯袋

在集塵槽的頂邊，將聚乙烯袋的另一個上緣往外攤開。將濾布袋或前置濾網置於聚乙烯袋上，並牢牢地固定聚乙烯袋的開口。



圖片17

▶ 1. 濾布袋／前置濾網

注：可使用從市場上取得的聚乙烯袋。建議款式為厚度 0.04 mm 以上的袋子。

注：灰塵過多容易將袋子弄破，集塵量請勿超過袋子容量的一半。

使用聚乙烯袋清空集塵槽


警告： 在清空集塵槽之前，請務必關閉吸塵器電源開關並取下電池組。否則可能有觸電及嚴重受傷的危險。

注意：請勿大力撞擊浮球籠及集塵槽。否則會使部件變形及損壞。

注意：不論集塵槽中的灰塵量多寡，每日應至少清空集塵槽一次。否則吸力會減弱，且馬達會受損。

注意：清空集塵槽時請勿抓住固定鉤或鎖定門。抓住固定鉤或鎖定門可能導致斷裂。

解開鎖定門，並從集塵槽拿起頂部裝置。抖落濾布袋或前置濾網上的灰塵，再從集塵槽拿出濾網。然後將聚乙烯袋從集塵槽取出，用手封住其開口。



圖片18


▶ 1. 聚乙烯袋 2. 集塵槽

注：請小心地將聚乙烯袋從集塵槽取出，避免被集塵槽內緣刮傷及勾破。

注：在聚乙烯袋裝滿前將其清空。若集塵槽中灰塵過多，可能會使聚乙烯袋裂開。


安裝多用途固定鉤

使用多用途固定鉤固定不使用的軟管、配件及附件，方便依個人需求快速取用。



圖片19

將多用途固定鉤裝到吸塵器背面的安裝基座上，並沿著安裝基座的溝槽固定多用途固定鉤上的導軌。



圖片20


▶ 1. 多用途固定鉤 2. 安裝基座

安裝 MAKPAC 轉接座

選購配件

可連接及堆疊的 MAKPAC 收納箱可使用選購的轉接座安裝在吸塵器的頂部。收納箱有不同的尺寸及外型，可依各人喜好選擇。


將安裝基座固定鉤裝到吸塵器的把手上，當把手收摺到關閉位置時，使其安裝表面朝上。



圖片21

- 1. 安裝基座固定鉤 2. 安裝表面 3. 把手


將 MAKPAC 轉接座裝到安裝基座固定鉤，並使用隨附的四支螺絲將其固定在一起。



圖片22

- 1. MAKPAC 轉接座 2. 安裝基座固定鉤 3. 螺絲

抬起推桿並鎖緊旋鈕，準備將 MAKPAC 收納箱裝到吸塵器上。



圖片23

- 1. 推桿 2. 旋鈕

注：如需安裝 MAKPAC 收納箱的詳細資訊，請參閱 MAKPAC 轉接座與收納箱隨附的說明書。


安裝軟管

注意：切勿大力彎曲或重壓軟管。切勿以拉動軟管的方式移動吸塵器。施力、重壓及拉扯軟管可能會導致軟管破裂或變形。

注意：吸取如刨削物、混凝土粉塵或類似的大型廢棄物時，請使用內直徑為 38 mm 的軟管（選購附件）。若使用內直徑為 28 mm 的軟管（選購附件）可能會使軟管堵塞並受損。

連接至吸塵器

將軟管末端插入吸塵器的吸塵口（軟管入口），然後順時針轉動直到卡入定位。




圖片24

- 1. 軟管 2. 吸塵口（軟管入口）

與作業工具連接 (規格因國家而異)

透過將吸塵器連接至任何可用的相容作業工具，便可作為電動工具的集塵裝置。

選擇最適合您的工具型號的其中一個前端管口或接頭（選購配件）。視需要將管口或接頭置於吸塵器軟管前端與工具集塵口之間。



圖片25

- ▶ 1. 前端管口或接頭 2. 吸塵器軟管 3. 電動工具 4. 吸塵器

安裝或拆卸吸塵器附件


小心：安裝附件後，請檢查是否穩固安裝。若未完整安裝，附件可能會脫落並導致人員受傷。

使用不具備鎖定功能的附件時

選購配件

推動並用手旋入定位，將附件插入吸塵器的吸入口。

使用後，用手扭轉附件並將其從吸入口拉出。



圖片26


具備鎖定功能的附件

選購配件

注意：安裝具備鎖定功能的附件時，請務必將釋放按鈕對準附件上的固定鉤。若未對準，附件將不會鎖定，且可能自吸塵器上脫落。

將附件推入吸塵器的吸入口，直到發出喀嗒聲。


若要拆下附件，請按壓釋放按鈕並將其拔出。



圖片27

- ▶ 1. 具備鎖定功能的吸入口 2. 釋放按鈕 3. 具備鎖定功能的配件

注：具備鎖定功能的附件僅能安裝至具備鎖定功能的吸入口。



圖片28


- ▶ 1. 具備鎖定功能的配件 2. 具備鎖定功能的吸入口 3. 不具備鎖定功能的吸入口

調整滑動式延長管的長度

選購配件

滑動式延長管可配合長短需求使用。這方便清潔難以接觸的區域，並可調整至可舒適操作的位置。


按住滑動按鈕並推入及拉出滑管，可改變延長管長度。釋放滑動按鈕可將滑管固定在所需的位置。



圖片29

▶ 1. 滑管 2. 滑動按鈕

若短時間內不使用吸塵器，可將管路（安裝選購的止動器）置於管路固定器中。



圖片31

▶ 1. 止動器（選購配件） 2. 管路固定器

保養


小心： 進行檢查或保養之前，請務必關閉器具電源並拆下電池組。

注意： 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

為了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由Makita（牧田）授權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用Makita（牧田）的更換部件。

附件存放


未使用的配件和附件（如噴嘴及毛刷）可掛在及收納到吸塵器背面的多用途固定鉤。




圖片30

▶ 1. 多用途固定鉤 2. 未使用的配件和附件

軟管可在吸塵器的外殼或把手上纏繞一大圈並收好。將兩端接起，形成一圈，並將整圈管路掛在拉起的把手上。或者，將末端保持安裝在軟管入口，將整圈管路掛在多功能固定鉤上，並綁好鬆開的一端。



圖片32




圖片33

濾布袋清潔

由於濾布袋阻塞可能導致吸力變差，因此請定期清潔濾布袋。

不時擦拭並用手抖落濾布袋上的灰塵。



圖片34

▶ 1. 濾布袋


粉末濾網 (HEPA) 及前置濾網清潔

選購配件

由於濾網及減震墊阻塞可能導致吸力變差，因此請定期清潔粉末濾網、前置濾網及減震墊。

定期擦拭並用手抖落濾網及減震墊上的灰塵。

偶爾以水清洗粉末濾網，並在使用前徹底陰乾。切勿以洗衣機清洗濾網。



圖片35

注：請勿使用刷子或棒狀物等硬物摩擦或刮劃粉末濾網、前置濾網或減震墊。

注：濾網終會破損。建議多存放一些做為備用。

選購附件

⚠️小心：這些附件或裝置建議使用於本說明書所指定的Makita（牧田）工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將選購附件或裝置用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的Makita（牧田）維修服務中心。

- 軟管
- 前端管口（22、24、38）
- 直管
- 伸延杆
- 角落吸嘴
- 圓刷
- 粉末濾網，HEPA（乾灰塵）
- 減震墊
- 前置濾網
- 濾水網
- 濾布袋
- 噴嘴總成
- 彎管
- 聚乙烯袋
- 紙盒
- MAKPAC 轉接座
- Makita（牧田）原裝電池和充電器

注：本列表表中的一些部件可能作為標準配件包含於工具包裝內。規格可能因銷往國家之不同而異。

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885912-121 ZHTW 20210615
